


DE	Originalbetriebsanleitung	Mobiler Schweißstisch
EN	Translation of the original instructions	Mobile welding table
FR	Traduction du mode d'emploi d'origine	Table de soudage mobile
IT	Traduzione del Manuale d'Uso originale	Tavolo di saldatura mobile
NL	Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing	Mobiele lastafel
CZ	Překlad originálního návodu k provozu	Mobilní svařovací stůl
SK	Překlad originálneho návodu na prevádzku	Mobilný zvärací stôl
HU	Az eredeti használati utasítás fordítása	Hordozható hegesztőasztal
PL	Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi	Mobilny stół spawalniczy
ES	Traducción del manual de instrucciones original	Mesa de soldadura móvil





























MST 915 plus


20105

GÜDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
Deutschland








1.		1x	12.		2x
2.		1x	13.		2x
3.		4x	14.		1x
4.		16x	15.		1x
5.		16x	16.		1x
6.		16x	17.		1x
7.		16x	18.		1x
8.		4x	19.		1x
9.		4x	20.		10x
10.		4x	21.		4x
11.		4x	22.		14x
			23.		14x
			24.		14x
			25.		4x




1



2





GÜDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
Deutschland
Tel.: +49-(0)7904/700-0
Fax.: +49-(0)7904/700-250
eMail: info@guede.com